
C2
X1
R2/1
R2/2
C3
C4
Key2
Key1
GND
+9V
VD8
VD9
10
9
Mic
VD7
К176ЛА7
DD1
7
8
1
14
VD5
R4
R3
VD6
К176ТМ2
DD3
R27
C8
К176ЛА7
DD5
R25
R24
R26
X2
VD2
VD3
VD4
VD1
R18
R17
VT7
R28
VT8
VT4
VT3
E K B
B K E
R16
R14
R7
R8
R29
VT2
C6
B E
DD4
R13
VT1
C5
C7
R9
R10
R12
R11
VD11
VD12
X4
X3
DS1
КРЕН
C9
TOP
Детали со стороны ВООТ
VT6
R19
R15
R22
R21
VT5
R20
R23
R6
R5
C1
DD2
R30