
BOOT
КРЕН
X2
X3
X4
X1
VD4
VD1
VD4
VD3
R26
R24
R25
DD4
DD5
К176ЛА7
DD3
К176ТМ2
DD1
К176ЛА7
C8
R27
C6
VT2
R13
C7
C5
VT7
R28
VT1
R29
VT8
R12
R11
R9
R10
R3
R4
VD5
VD6
R16
R14
R7
R8
VT4
VT3
R30
DD2
C1
R5
R6
R23
R20
VT5
R15
R19
VT6
R21
R22
C2
C3
Key1
+9V
VD9
Key2
GND
VD8