TOT
Сторожа БООТ
Ленин со
DS1
КРЕН
DD4
DD2
DD1 КР1016ИЕ2
DD3 КР1016ИЕ2
DD5 КР1016ИЕ2
VT1
VT2
VT3
VT4
VT5
VT6
VT7
VT8
VD1
VD2
VD3
VD4
VD5
VD6
VD7
VD8
VD9
VD10
VD11
VD12
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12
R13
R14
R15
R16
R17
R18
R19
R20
R21
R22
R23
R24
R25
R26
R27
R28
R29
R30
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
X1
X2
X3
X4
X5
Mic
VD7
R1/5
R2/5
Key1
+9v
VDD
9
GND
VDD
10